Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Info	Info / Angle
0	0
EPG	Guide / EPG / -/--
Settings	Setup / OPT /
Up	Up
Input	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
List	Smart / List
Down	Down
Back	Back / Return
NETFLIX	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	Shift + Blue / Prime
Google Play	Shift + Green / APP /
Vol +	Vol +
Google Assistant	Display / Media
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Home	Menu / Home
P-	CH- / Page-
Text	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
USB	SHIFT + USB 8		
I/II	LANG I/II AUDIO		
Subt	EQ SUBTITLE		
Play / Text M	SLOW		
Pause	STEP-FREEZE		
Stop / Text Hol	HOLD		
Text Size	SIZE ZOOM		
<< / Text	TUNE-		
I<< / Text Index	PRESET-		
>>I / Text Revea	PRESET+		
>> / Text Cancel	TUNE+		
Red	NETFLIX SEARCH		
Green	APP REPEAT		
Yellow	YouTube REPEAT A-B		
Blue	Prime Video RANDOM		