Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	Power DVD		Power
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL *	* Cancel	GUIDE	Guide
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VIDEO Plus+	VIDEO Plus+	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MANUAL SKIP	Manual Skip	AD SUBT	Subt
SKIP	⏮ Skip		I <<
SKIP	Skip ⏭		>>I
SLOW/SEARCH	◀◀ Slow/Search		<<
SEARCH	Slow/Search ▶▶		>>
STOP	■ Stop		Stop
PAUSE	❚❚ Pause		Pause
PLAY/x1.3	▶ Play/x1.3	PLAY MODE	Play
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator/Top	TOP MENU MENU	Menu
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Left / ◀❚		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right / ❚▶		Right
	Down		Down
SUB MENU S	Sub Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
STATUS	Status	ECO 3D	3D
TIME SLIP	Time Slip	PICTURE FORMAT	Format
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
EXT LINK	Ext Link	APP MEDIA	Media
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
AUDIO A	A / Audio	SOUND DUAL	Dual
AUDIO A	A / Audio	A	Red
CREATE CHAPTER B	B / Create	B	Green
ERASE C	C / Erase	CLEAR EXIT	Exit
ERASE C	C / Erase	C	Yellow
F Rec	F. Rec	DISC NAV LIST	List
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	ZOOM	Eject
CH	CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
+ VOLUME	Volume+ Tv	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume- Tv	VOL −	Vol -