Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open / Close	Eject
Mute	Mute
Mode	Media
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
Clear	Exit
Select / caps/num	Guide
V+	Vol +
V-	Vol -
Search	TV/R
Zoom	Shift + Eject
Setup	Options
P+	Ch +
P-	Ch -
Info	Info
Pop Up Menu	Menu
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE	Pause	❚❚	Pause
PREV	Prev	⏮	I<<
NEXT	Next	⏭	>>I
STOP	Stop	■	Stop
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
REW	REW	«	<<
FWD	FWD	»	>>
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE ROTATE	Angle / Rotate	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE PIP	Shuffle / PIP	PROG SLEEP	Sleep
URL 2nd audio	URL / 2nd Audio	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
URL 2nd audio	URL / 2nd Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual