Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
Prime Video		SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
HOME	Home	HOME SMART	Smart
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
BACK	Back	RETURN BACK	Back
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Mute	MUTE	Mute
CH	Ch+	+ CH	Ch +
CH	Ch-	CH -	Ch -
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
INDEX ▶/II	Index / Play/Paus	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
INDEX ▶/II	Index / Play/Paus	PLAY MODE ▶	Play
INDEX ▶/II	Index / Play/Paus	II	Pause
HOLD ■	Hold / Stop	■	Stop
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
TEXT ⏮	Text / I<<	REPEAT TEXT	Text
TEXT ⏮	Text / I<<	K<	I<<
SIZE ⏭	Size / >>I	ZOOM ⏏	Eject
SIZE ⏭	Size / >>I	>>I	>>I
I/II AUDIO LANG	Audio Lang I/I	SOUND DUAL	Dual
REVEAL ◀◀	Reveal / <<	<<	<<
CANCEL ▶▶	Cancel / >>	>>	>>
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung