| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/ | 0 / Zoom | 0 | 0 |
| | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| TV/STB | TV / STB | HOME SMART | Smart |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| P- | P- | CH − | Ch - |
| P+ | P+ | + CH | Ch + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| UHF | UHF | TIMER AV | AV |
| | Red / PIP | A | Red |
| | Green / Text | B | Green |
| | Green / Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Yellow / Subtitl | C | Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yellow / Subtitl | AD SUBT | Subt | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| FIND | Find | SHIFT + | SEARCH TV/R Shift + TV/R | | |
| | Sleep | PROG SLEEP | Sleep | | |
| P/N | White / P/N | ECO 3D | 3D | | |
| SAT | SAT | APP MEDIA | Media | | |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| | Folder | DISC NAV LIST | List | | |
| Tms | Tms | PICTURE FORMAT | Format | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | |
| | Stop | | Stop | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | Rec | REC MODE | Rec | | |
| | << | | << | | |
| | >> | | >> | | |
| | ⊲ | | I << | | |
| | I > | | >>I | | |