Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/	0 / Zoom	0	0
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	RETURN BACK	Back
	Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
i	i	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
TV/STB	TV / STB	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
P-	P-	CH −	Ch -
P+	P+	+ CH	Ch +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
UHF	UHF	TIMER AV	AV
	Red / PIP	A	Red
	Green / Text	B	Green
	Green / Text	REPEAT TEXT	Text
	Yellow / Subtitl	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Yellow / Subtitl	AD SUBT	Subt		
	Blue	D	Blue		
FIND	Find	SHIFT +	SEARCH TV/R Shift + TV/R		
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
P/N	White / P/N	ECO 3D	3D		
SAT	SAT	APP MEDIA	Media		
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Folder	DISC NAV LIST	List		
Tms	Tms	PICTURE FORMAT	Format		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		
	Pause		Pause		
	Rec	REC MODE	Rec		
	<<		<<		
	>>		>>		
	⊲		I <<		
	I >		>>I		