Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
	[i]	DISPLAY INFO	Info
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Home	HOME SMART	Smart
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
	≡	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	I<		I<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	>I		>>I
	<<		<<
	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>