Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD Power	Power
TV Power	Shift + Power
TV Vol +	Vol +
TV CH+	Shift + CH+ /
Drive Select	D. Menu / Top
TV AV	Shift + AV / Input / RDS
TV Vol -	Vol -
TV CH-	Shift + CH- /
1	1
2	2
3	3
CH+/ Tracking/ V-Lock+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
CH- / Tracking/ V-Lock-	CH- / Page-
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Prog / Check	TV/ Radio /
*/ Delete/ Reset	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0
Input Select	AV / Input / RDS
Chapter	Zoom / Size
I<< Skip/ Index	I<< / Preset-
Skip/ Index >>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Slow/ Search/ Rew	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
i / Status	Info / Angle
Guide	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Direct Navigator	Smart / List
Up	Up
Function Menu	Menu / Home
Left / ◁ II	Left
OK	OK
Right / II ▷	Right
Option	Setup / OPT /
Down	Down
Return	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow/Manual Skip -10s	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Manual Skip +60s	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Ext Link	Fav / Marker / PC
Direct Tv Rec	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
Display	Display / Media
Time Slip / << J Rew	Shift + << /