Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
I/II	Red / I/II	A	Red
I/II	Red / I/II	SOUND DUAL	Dual
I/II	Left / Vol -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Green / Sleep	B	Green
SLEEP	Green / Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Q.VIEW	Yellow / Q.View	C	Yellow
LIST	Blue / List	D	Blue
LIST	Blue / List	DISC NAV LIST	List
PR▲	Up / PR+	▲	Up
PR▲	Up / PR+	+ CH	Ch +
PR▼	Down / PR-	▼	Down
PR▼	Down / PR-	CH –	Ch -
VOL▶	Right / Vol +	▶	Right
VOL▶	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
◀VOL	Left / Vol -	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
PSM	PSM	PICTURE FORMAT	Format
SSM	SSM	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PC/*	PC/*	HOME SMART	Smart
ARC/*	ARC/*	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TEXT Text	REPEAT TEXT Text		
SIZE Size	ZOOM Eject		
HOLD Hold	Stop		
INDEX Index	DISPLAY INFO Info		
UPDATE Update	PLAY MODE Play		
TIME Time	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
REVEAL Reveal	Pause		
MIX Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		