Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
CH.LIST	CH.List	DISC NAV LIST	List
	- -	APP MEDIA	Media
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL -	Vol-	VOL -	Vol -
CH	CH+	CH +	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	Ch -		
Play/Pause	Play		
Play/Pause	Pause		
Stop	Stop		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
TV/TXT	Text		
Cancel	Shift + Back		
Reveal	Smart		
Nicam / A2	Dual		
<< / Index	<<		
>> / Hold	>>		
I<< / Size	I<<		
>>I / Subpage	>>I		