Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
HALL CD 1	CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	DD/DTS SUR. VCR 2/DVR 9	9 / Dolby / DTS Surr.	BLUETOOTH 9 9
HALL CD 1	1 / Hall	TV 1 1	0	0	HDMI-SAT 0 0
JAZZ TUNER 2	TUNER	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	6CH INPUT ENTER INDEX	6CH INPUT	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
JAZZ TUNER 2	2 / Jazz	DVD 2 2	EFFECT >10	Effect	LIST SMART Smart / List
ROCK MD/CD-R 3	MD/CD-R	SHIFT + USB 8 Shift + 8	CH DISC SKIP PRESET	Preset+	PRESET+ >>I / Preset+
ROCK MD/CD-R 3	3 / Rock	CD-STB 3 3	DISC SKIP PRESET CH	Preset-	PRESET- I<< / Preset-
ENTERTAINMENT DVD 4	DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	VCR REC TEST	Test	GOTO TEXT Text / Goto
ENTERTAINMENT DVD 4	4 / Entertainment	VIDEO 4 4	DD	Up	Up
TV SPORTS D-TV/CBL 5	D-TV/CBL	SHIFT + TV 1 Shift + 1	DISPLAY A/B A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	ANGLE INFO Info / Angle
TV SPORTS D-TV/CBL 5	5 / TV Sports	TAPE 5 5	DIR A	Left	Left
MONO MOVIE VCR 1 6	VCR 1	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	SELECT ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY Display / Media
MONO MOVIE VCR 1 6	6 / Mono Movie	TUNER 6 6	SELECT ON SCREEN	Enter	OK OK
1-MOVIE PHONO 7	PHONO	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	DIR B	Right	Right
1-MOVIE PHONO 7	7 / Movie THTR 1	AUX-HDD 7 7	TITLE LEVEL	Level	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
VIE THTR-2 V-AUX 8	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		Down	Down
VIE THTR-2 V-AUX 8	8 / Movie THTR 2	USB 8 8	MENU SET MENU	Set Menu	HOME MENU Menu / Home
DD/DTS SUR. VCR 2/DVR 9	VCR 2/DVR	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	STANDBY	Standby	SHIFT + Power Shift + Power

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung