Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
P/N	PN	DISC NAV LIST	List
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
PBC	PBC	FAV PRE-CH	Pre Ch
	DVD/USB/CARD	APP MEDIA	Media
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CHANNEL	Channel	ECO 3D	3D
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLOW	I >/ Slow	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
A-B	↔/ A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MARK	Mark	A	Red
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
RESET	Reset	B	Green
V-MODE	V-Mode	C	Yellow
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SHUFFLE	Shuffle	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
STOP	Stop	■	Stop
STEP	Step	SHIFT + II	Shift + Pause
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE ▶	Play
PLAY/PAUSE	Pause	II	Pause
F.REV	<<	«	<<
F.FWD	>>	»	>>
PREV	I <<	I«	I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NEXT	>>I	»I	>>I