Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
HD	HD	APP MEDIA	Media
VOD	VOD	HOME SMART	Smart
Guide	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
Retour	Retour	RETURN BACK	Back
Quitter	Quitter	CLEAR EXIT	Exit
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
↑		SHIFT + + CH	Shift + Ch +
↓		SHIFT + CH −	Shift + Ch -
Ch+	Ch+	+ CH	Ch +
Ch-	Ch-	CH −	Ch -
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Radio	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Red	A	Red
	Green	B	Green
Fav	Yellow / Fav	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Fav	Yellow / Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Blue / Text	D	Blue
	Blue / Text	REPEAT TEXT	Text
	<<		<<
	Stop		Stop
	Pause / Play	PLAY MODE	Play
	Pause / Play		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Rec TV	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung