Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
PP	Pre Ch
I-II	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
--	Guide
P<P	Back
Menu	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
P+	Ch +
P-	Ch -
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Red/Sound	Red
Green/Picture	Green
Yellow/Feature	Yellow
Blue/Install	Blue
TV	TV/R
AV	AV
[≡]	Text
[/≡]	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[≡o]	AD SUBT	Subt
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format
	[≡x]	SETTINGS OPT	Options
	[≡♦]	ECO 3D	3D
	[≡?]	HOME SMART	Smart
	[≡i]	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung