Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Mute		Mute / Dimmer
	0		0
	Tv/AV		AV / Input / RDS
	Timer Prog		TV/Radio /
	Clear/Reset		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK		OK
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	PR+		CH+ / Page+
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	PR-		CH- / Page-
	Down		Down
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Pause/Still		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Rec/ITR		Rec / Rec Mode
	Sleep		Sleep / Timer
	System		D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Q.VIEW	Q. View	MEDIA DISPLAY	Display / Media		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUTO	Auto TRK	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TRK-	TRK-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
TRK+	TRK+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
CLOCK/COUNT	Clock/Count	LIST SMART	Smart / List				
SP/LP	SP/LP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
[≡/]	[≡/]	SHIFT +	GOTO TEXT	Shift + Text /			
[≡o]	[≡o]	SHIFT +	TUNE- ◀◀	Shift + << /			
[≡?]	[≡?]	SHIFT +	STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /			
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
[≡♦]	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
[≡+]	[≡+]	SHIFT +	HOLD ■	Shift + Stop /			
[≡x]	[≡x]	SHIFT +	TUNE+ ▶▶	Shift + >> /			
[≡i]	[≡i]	SHIFT +	SLOW ▶	Shift + Play /			
	Red	NETFLIX SEARCH		Red / Netflix / Search			
	Green	APP REPEAT		Green / APP / Repeat			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B		Yellow / YouTube / Repeat			