Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power On	Power
Power Off	Shift + Power
Status	Info
Audio	Dual
Subtitle	Subt
Angle	Format
Title	List
Return	Back
Subtitle On/Of	Shift + Subt
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu
<< Search	<<
Play	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Search >>	>>
Open / Close	Eject
Stop	Stop
Pause	Pause
I << Prev	I <<
Next >>I	>>I
◁I Step	Ch -
Step II >	Ch +
◁ Slow	Vol -
Slow I >	Vol +
Random	D. Menu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG.	Prog.	PROG SLEEP	Sleep
CHECK	Check	HOME SMART	Smart
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung