Mandis shop

Yamaha VS71410

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	POWER	Power	
PHONO	PHONO	1	1
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
CD	CD	2	2
TUNER	TUNER	3	3
SET +	PRESET +	ZOOM	Eject
PRE -	PRESET -	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
LD/TV	LD/TV	4	4
TAPE MON	TAPE MON	5	5
VCR MON	VCR MON	6	6
UME +	VOLUME +	+ VOL	Vol +
- VOL	VOLUME -	VOL -	Vol -
CENTER MODE	CENTER MODE	SOUND DUAL	Dual
+ DELAY TIME	DELAY TIME +	+ CH	Ch +
DELAY TIME -	DELAY TIME -	CH -	Ch -
ROCK	ROCK	B	Green
HALL	HALL	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3 STEREO	DOLBY 3	D	Blue
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	SETTINGS OPT	Options
PRO LOGIC	DOLBY	C	Yellow
EFFECT ON/OFF	EFFECT ON/OFF	REPEAT TEXT	Text

https://alle-fernbedienungen.de/de/Yamaha/1062693-79360-ersatzfernbedienung-fur-Yamaha-VS71410-VS714100.html