Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power	CD Pause	Pause
Mute	Mute	Volume+	Vol +
Tape 1 Stop	Down	Tape 1 Hall/Ats	Menu
Preset Pause	SHIFT + Pause	Next/Prog+	>>I
Tape 2 Pre./eq	D. Menu	Volume-	Vol -
Vol Rs+/S.Mode	3D	Prev./Prog-	I<<
CD/Theater	List	Pr 1	1
CD Play	Play	Pr 2	2
Display	Info	Pr 3	3
CD Random	TV/R	Pr 4	4
Input/Source	AV	Mode	Options
Woofer/Speed	Subt	Pr 5	5
CD Rewind	<<	Pr 6	6
Repeat	Text	Pr 7	7
Funct./Direct	Smart	Pr 8	8
CD F.FWD	>>	Pr 9	9
Stop	Stop	Pr 0/10	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Program	PROG SLEEP	Sleep		
Intro	PICTURE FORMAT	Format		
Disc 1 Eject	SHIFT + 1	Shift + 1		
Tape 1 Rew	◀	Left		
Tuner/Bypass	SOUND DUAL	Dual		
Tape 1 F.FWD	▶	Right		
Aux/Video	APP MEDIA	Media		
Disc 2	SHIFT + 2	Shift + 2		
Disc 3 Eject	SHIFT + 3	Shift + 3		
Tape 1 Play	OK	Ok		
Eject	ZOOM ⏏	Eject		
+10/Next Sv+V	-/-- GUIDE	Guide		
Clear	CLEAR EXIT	Exit		