Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power
Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU — Shift + Menu
Audio Off	MUTE — Mute
Slow Down	CH − — Ch -
Auto/Track	A — Red
Slow Up	+ CH — Ch +
Pause	Pause
Subt.	AD SUBT — Subt
Rep/A-B	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
Title	DISC NAV LIST — List
Repeat/1/All	REPEAT TEXT — Text
Stop	Stop
Zoom	SHIFT + ZOOM — Shift + Eject
DVD/TV	TIMER AV — AV
Menu	TOP MENU MENU — Menu
Menu Up	Up
Display	DISPLAY INFO — Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu Left	Left
OK Enter	OK — Ok
Menu Right	Right
Return	CLEAR EXIT — Exit
Menu Down	Down
Progr.	RETURN BACK — Back
Volume+	+ VOL — Vol +
Top Menu	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Next	>>I
Volume-	VOL − — Vol -
1	1
Prev.	I <<
2	2
3	3
4	4
Digest	D — Blue
5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Record	REC MODE Rec
6	6 6
7	7 7
Pbc	C Yellow
R/L	B Green
8	8 8
Resume	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
9	9 9
Karaoke/Step	SHIFT + II Shift + Pause
F. Forward	>> >>
Play/Back	HOME SMART Smart
Open/Close	ZOOM Eject
Audio	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
+10	-/-- GUIDE Guide
Timer	PROG SLEEP Sleep
Play	PLAY MODE Play
Rewind	<< <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0 0
Setup	SETTINGS OPT Options
C/CH	FAV PRE-CH Pre Ch
Input Source	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Echo+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Echo-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Angle	PICTURE FORMAT Format
Lang	SOUND DUAL Dual
Shuffle	SEARCH TV/R TV/R
Random	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R