Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Lang	Dual
TXT	Text
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
Source	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	Ch +
P-	Ch -
Home	Smart
[G]	Guide
i	Info
Back	Back
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Netflix	Media
YouTube	Shift + Media
☼1	Format
☼2	3D
Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung