Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
UHF	Smart
Pause	Pause
EPG	Guide
A-Z	Media
FAV	Pre Ch
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/Radio	TV/R
Menu	Menu
Back	Back
Exit	Exit
Info	Info
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	Ok
Red / FTA/CAS	Red
Green / SAT	Green
Yellow / TV/SAT	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue / A/V	Blue		
Page+ / +100	>>I		
Page- / -100	I <<		
-	<<		
+	>>		
F1 / Zoom	Eject		
F2 / Sleep	Sleep		
F3 / PIP	Format		
F4 / Back	Options		
F1 / Zoom	+ Shift + 1		
F2 / Sleep	+ Shift + 2		
F3 / PIP	+ Shift + 3		
F4 / Back	+ Shift + 4		
Text	Text		
Subtitle	Subt		