Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1/Tracking-	1	1
2	2	2	2
3	3/Tracking+	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SYSTEM	System	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TITLE/PBC	Title/PBC	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PR+	Up/PR+		Up
PR-	Down/PR-		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK/ENTER	OK/Enter	OK	Ok
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
REW	<<		<<
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
FF	>>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I<<		I<<
	Stop		Stop
	>>I		>>I
	Rec	REC MODE	Rec
	Speed	PICTURE FORMAT	Format
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	A-B	A	Red
	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
	3D	ECO 3D	3D
	Mark	DISC NAV LIST	List
	Angle	-/-- GUIDE	Guide
	CM Skip	C	Yellow
	Replay	B	Green
	Last CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Program	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung