Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Review	LIST SMART	Smart / List
	Left/I<<-		Left
	Left/I<<-	PRESET-	I<< / Preset-
	Right/>>I/+		Right
	Right/>>I/+	PRESET+	>>I / Preset+
TV/VCR	Tv/VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
--:--	--:--	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VPS/PDC 7	7	AUX-HDD 7	7
DAILY/QTDN 8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0000	X	RETURN BACK	Back / Return
WEEKLY/HEBDO 9	9	BLUETOOTH 9	9
AUX 0	0	HDMI-SAT 0	0
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
+ TV PROG	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ START DEBUT	Start Debut +	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
START DEBUT −	Start Debut -	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
+ STOP FIN	Stop Fin +	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV PROG −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
STOP FIN −	Stop Fin -	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DATE −	Date-	VOL −	Vol -
+ DATE	Date+	+ VOL	Vol +
1 PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
30 SEC	30 Sec/>>	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Timer/?	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
' / ' '	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Menu	HOME MENU Menu / Home		
OK	OK OK		
Up	Up		
Down	Down		
Tv Vol -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -		
Tv Vol +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +		
Tv PR-	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /		
Tv PR+	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /		
TV/VCR Tv	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
Power Tv	SHIFT + Shift + Power		
Mute Tv	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		