Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
EPG	Guide / EPG / -/--
0	0
List	Smart / List
Mode	D. Menu / Top
i	Info / Angle
TV/R Live	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Recall	Back / Return
Menu	Menu / Home
CH+	CH+ / Page+
Text	Text / Goto
Option	Setup / OPT /
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
F1	Shift + 1
F2	Shift + 2
Vol -	Vol -
Rec	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Play	SLOW	Play / Slow		
ARCHIVE	Archive	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		