| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| On / Stand By | Power |
| Clock / Timer | AV |
| RDS ASPM | Shift + 1 |
| Direct | Media |
| RDS PTY | Shift + 2 |
| On Screen | Shift + Options |
| RDS Disp | Shift + 3 |
| Clear / Display | Exit |
| Clear / Display | Info |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| +10 | Guide |
| Memory / | Mute |
| Zoom | Eject |
| Subtitle | Subt |
| Menu | Menu |
| Return | Back |
| Up / Tuning+ | Up |
| Down / Tuning- | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Enter | Ok |
| I<< / << / Preset- | << |
| I<< / << / Preset- | I<< |
| >>I / >> / | >>I |
| >>I / >> / | >> |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| USB Play/Pause | SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play |
| Slow | SHIFT + II Shift + Pause |
| DVD/CD | PLAY MODE ▶ Play |
| Stop | ■ Stop |
| Still II> | II Pause |
| DVD/CD | D Blue |
| USB | C Yellow |
| AUX | A Red |
| TUNER | B Green |
| Audio | SOUND DUAL Dual |
| Dolby | SETTINGS OPT Options |
| Volume- | VOL – Vol - |
| Volume+ | + VOL Vol + |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |