Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	<<[ ]>>		<<
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Find		+ Shift + TV/R
	Recall		Pre Ch
	TV/DBS		Smart
	TV/Radio		TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	FAV		Shift + Pre Ch
	VCR/DBS		Media
	Page+		>>I
	Page+		Shift + Ch +
	Page-		I <<
	Page-		Shift + Ch -
	Edit		Options
	Guide		Guide
	SAT		AV
	Info		Info
	Red / Pause		Red
	Red / Pause		Pause
	Green / Zoom		Green
	Green / Zoom		3D
	Yellow / T/Tex		Yellow
	Yellow / T/Tex		Text
	Blue / Timer		Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue / Timer	+ Shift + AV
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK / List	Ok
OK / List	List
Menu / Back	Menu
Menu / Back	Back
Exit	Exit
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Signal	D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PIP	Format
Multifeed	Sleep
[[+]]	Play
<<[ ]>>	>>
F1	+ Shift + 1
F2	+ Shift + 2
F3	+ Shift + 3