Mandis shop

Sharp RRMCGA001SJSA

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Standby	Power	Treble-	Left
CD	Yellow	Treble+	Right
Tuner/Band	Green	Bass-	Down
Tape	Red	Bass+	Up
<<</Tuning	<<	Vol -	Vol -
>>/Tuning Up	>>	Vol +	Vol +
I<<</Preset	I<<		
>>I/Preset Up	>>I		
Play	Play		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Memory	Smart		
Clear	Exit		
Random/Repeat	Text		
Clock	D. Menu		
Timer	AV		
Sleep	Sleep		