Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/ 10	0	0
D.TUNING ►	Pl ay/ D. Tuni ng	PLAY MODE ►	Pl ay
❚❚	Pause	❚❚	Pause
TUNING– ◄◄	<</ Tuni ng-	«	<<
TUNING+ ►►	>>/ Tuni ng+	»	>>
PRESET– ⏮	I <</ Preset-	⏮	I <<
MEM P ■	St op/ Mem	■	St op

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PRESET+ ⏭	>>I / Preset-	⏭	>>I
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOUND FIELD +	Sound Fi el d+	+ CH	Ch +
–	Sound Fi el d-	CH –	Ch -
🔇	Mut e	MUTE	Mut e
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Opt i ons	SETTINGS OPT	Opt i ons
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
HOME	Home	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
✛	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
►	Ri ght	►	Ri ght
◄	Left	◄	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Folder+	Shift + Ch +
Folder-	Shift + Ch -
Preview(HDMI)/iPhone CTRL	Media
Repeat/Top	Text
Shuffle/Pop Up	AV
BD	Red
DVD	Green
TV	TV/R
Game	Yellow
Pure Direct	Pre Ch
Power Tv	Shift + Power
Input Tv	Shift + AV
1 TV	Shift + 1
2 TV	Shift + 2
3 TV	Shift + 3
4 TV	Shift + 4
5 TV	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 TV	Shift + 6
7 TV	Shift + 7
8 TV	Shift + 8
9 TV	Shift + 9
0/10 TV	Shift + 0
Display TV	Shift + Info
Up TV	Shift + Up
OK TV	Shift + Ok
Down TV	Shift + Down
Right TV	Shift + Right
Left TV	Shift + Left
Return TV	Shift + Back
SA-CD/CD	Shift + Green
Options TV	Shift + Options
USB	Shift + Blue
Home TV	Shift + Smart
Play/D.Tuning TV	Shift + Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNER	Tuner	SHIFT + C Shift + Yellow		
SAT/ CATV	SAT/ CATV	D Blue		
⏸	Pause TV	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
TUNING – ◀◀	<</ Tuning- TV	SHIFT + « Shift + <<		
TUNING + ▶▶	>>/ Tuning+ TV	SHIFT + » Shift + >>		
MEM ■	Stop/ Mem TV	SHIFT + ■ Shift + Stop		
PRESET– ⏮	I <</ Preset- TV	SHIFT + ⏮ Shift + I <<		
PRESET+ ⏭	>>I / Preset + TV	SHIFT + ⏭ Shift + >>I		
VIDEO	Video	SHIFT + A Shift + Red		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
DVD	DVD	B	Green
BD	BD	A	Red
SAT/ CATV	SA- CD/ CD	C	Yellow
VIDEO	Video	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up	TIMER AV	AV
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0/10	0/ 10 DVD	0	0
DISPLAY	Display DVD	DISPLAY INFO	Info
▲	Up DVD	▲	Up
▼	Down DVD	▼	Down
▶	Right DVD	▶	Right
◀	Left DVD	◀	Left
✥	OK DVD	OK	Ok
RETURN	Return DVD	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options DVD	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home DVD	HOME SMART	Smart
D.TUNING ▶	Play/ D. Tuning	PLAY MODE ▶	Play
TUNING− ◀◀	<</ Tuning-	«	<<
TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+	»	>>
PRESET− ⏮	I <</ Preset -	⏮	I <<
⏸	Pause DVD	⏸	Pause
MEM ■	Stop/ Mem DVD	■	Stop
PRESET+ ⏭	>>I / Preset +	⏭	>>I

DVD

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung			Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	SHIFT	+	REPEAT TEXT	Shift + Text		Down BD	SHIFT	+	Shift + Down
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up Menu BD	SHIFT	+	TIMER AV	Shift + AV		Right BD	SHIFT	+	Shift + Right
1	1 BD	SHIFT	+	1	Shift + 1		Left BD	SHIFT	+	Shift + Left
2	2 BD	SHIFT	+	2	Shift + 2	HOME	Home BD	SHIFT	+	HOME SMART Shift + Smart
3	3 BD	SHIFT	+	3	Shift + 3	D.TUNING	Play/ D. Tuning BD	PICTURE FORMAT		Format
4	4 BD	SHIFT	+	4	Shift + 4		Pause BD	ECO 3D		3D
5	5 BD	SHIFT	+	5	Shift + 5	MEM	Stop/ Mem BD	AD SUBT		Subt
6	6 BD	SHIFT	+	6	Shift + 6	TUNING–	<</ Tuning- BD	SHIFT	+	PICTURE FORMAT Shift + Format
7	7 BD	SHIFT	+	7	Shift + 7	TUNING+	>>/ Tuning+ BD	SHIFT	+	ECO 3D Shift + 3D
8	8 BD	SHIFT	+	8	Shift + 8	PRESET–	I <</ Preset- BD	CH –		Ch -
9	9 BD	SHIFT	+	9	Shift + 9	PRESET+	>>I / Tuning+	+ CH		Ch +
0/10	0/ 10 BD	SHIFT	+	0	Shift + 0	+	Vol +	+ VOL		Vol +
DISPLAY	Display BD	SHIFT	+	DISPLAY INFO	Shift + Info	–	Vol -	VOL –		Vol -
RETURN	Return BD	SHIFT	+	RETURN BACK	Shift + Back		Mute	MUTE		Mute
OPTIONS	Options BD	SHIFT	+	SETTINGS OPT	Shift + Options					
	Up BD	SHIFT	+		Shift + Up					
	OK BD	SHIFT	+	OK	Shift + Ok					

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
🔇	Mute	MUTE	Mute
SA-CD/ CD	SA- CD/ CD	A	Red
BD	BD	B	Green
VIDEO	Video	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/ 10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING ►	Play/ D. Tuning	PLAY MODE ►	Play
TUNING – ◄◄	<</ Tuning-	◄◄	<<
TUNING + ►►	>>/ Tuning+	►►	>>
❚❚	Pause	❚❚	Pause
MEM ■	Stop/ Mem	■	Stop
PRESET– ⏮	I <</ Preset -	⏮	I <<
PRESET+ ⏭	>>I / Preset +	⏭	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
BD	BD	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	C	Yellow
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
✥	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
HOME	Home	HOME SMART	Smart
D.TUNING ▶	Play/D.Tuning	PLAY MODE ▶	Play
TUNING – ◀◀	<</Tuning-	≪	<<
TUNING + ▶▶	>>/Tuning+	≫	>>
PRESET– ⏮	I<</Preset-	⏮	I<<
⏸	Pause	⏸	Pause
MEM ■	Stop/Mem	■	Stop
PRESET+ ⏭	>>I/Preset+	⏭	>>I
🔇	Mute	MUTE	Mute
◿ +	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -