Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
D.TUNING ►	Play/D.Tuning	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
TUNING− ◄◄	<<Tuning-	«	<<
TUNING+ ►►	>>Tuning+	»	>>
PRESET− ⏮	I<<Preset-	⏮	I<<
MEM P ■	Stop/Mem	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PRESET+ ⏭	>>I/Preset-	⏭	>>I
◿ +	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -
SOUND FIELD +	Sound Field+	+ CH	Ch +
—	Sound Field-	CH —	Ch -
🔇	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
HOME	Home	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
✥	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Folder +		SHIFT + CH +	Shift + Ch +
Folder -		SHIFT + CH -	Shift + Ch -
PREVIEW (HDMI) iPhone CTRL	Preview(HDMI)/iPhone CTRL	APP MEDIA	Media
REPEAT TOP MENU	Repeat/Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up	TIMER AV	AV
BD	BD	A	Red
DVD	DVD	B	Green
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
GAME	Game	C	Yellow
PURE DIRECT	Pure Direct	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1 TV	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 TV	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 TV	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 TV	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 TV	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6 TV	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 TV	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 TV	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 TV	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 TV	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display TV	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Up TV	SHIFT + ▲	Shift + Up
	OK TV	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Down TV	SHIFT + ▼	Shift + Down
	Right TV	SHIFT + ▶	Shift + Right
	Left TV	SHIFT + ◀	Shift + Left
RETURN	Return TV	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	SHIFT + B	Shift + Green
OPTIONS	Options TV	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
USB	USB	SHIFT + D	Shift + Blue
HOME	Home TV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
D.TUNING ▶	Play/D.Tuning TV	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNER	Tuner	SHIFT + C Shift + Yellow		
SAT/ CATV	SAT/ CATV	D Blue		
⏸	Pause TV	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
TUNING− ◀◀	<<< Tuning- TV	SHIFT + « Shift + <<		
TUNING+ ▶▶	>>> Tuning+ TV	SHIFT + » Shift + >>		
MEM P ■	Stop/ Mem TV	SHIFT + ■ Shift + Stop		
PRESET− ⏮	I <<< Preset- TV	SHIFT + « Shift + I <<		
PRESET+ ⏭	>>I / Preset+ TV	SHIFT + » Shift + >>I		
VIDEO	Video	SHIFT + A Shift + Red		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
DVD	DVD	B	Green
BD	BD	A	Red
SAT/ CATV	SA-CD/CD	C	Yellow
VIDEO	Video	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT TOP MENU	Repeat/Top Menu	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up	TIMER AV	AV
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0/10	0/10 DVD	0	0
DISPLAY	Display DVD	DISPLAY INFO	Info
▲	Up DVD	▲	Up
▼	Down DVD	▼	Down
▶	Right DVD	▶	Right
◀	Left DVD	◀	Left
OK	OK DVD	OK	Ok
RETURN	Return DVD	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options DVD	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home DVD	HOME SMART	Smart
D.TUNING ▶	Play/D.Tuning	PLAY MODE ▶	Play
TUNING– ◀◀	<<Tuning-	≪	<<
TUNING+ ▶▶	>>Tuning+	≫	>>
PRESET– ⏮	I<<Preset-	⏮	I<<
⏸	Pause DVD	⏸	Pause
MEM P ■	Stop/Mem DVD	■	Stop
PRESET+ ⏭	>>I/Preset+	⏭	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung			
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	SHIFT	+	REPEAT TEXT	Shift + Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up Menu BD	SHIFT	+	TIMER AV	Shift + AV
1	1 BD	SHIFT	+	1	Shift + 1
2	2 BD	SHIFT	+	2	Shift + 2
3	3 BD	SHIFT	+	3	Shift + 3
4	4 BD	SHIFT	+	4	Shift + 4
5	5 BD	SHIFT	+	5	Shift + 5
6	6 BD	SHIFT	+	6	Shift + 6
7	7 BD	SHIFT	+	7	Shift + 7
8	8 BD	SHIFT	+	8	Shift + 8
9	9 BD	SHIFT	+	9	Shift + 9
0/10	0/10 BD	SHIFT	+	0	Shift + 0
DISPLAY	Display BD	SHIFT	+	DISPLAY INFO	Shift + Info
RETURN	Return BD	SHIFT	+	RETURN BACK	Shift + Back
OPTIONS	Options BD	SHIFT	+	SETTINGS OPT	Shift + Options
	Up BD	SHIFT	+		Shift + Up
	OK BD	SHIFT	+	OK	Shift + Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung			
	Down BD	SHIFT	+		Shift + Down
	Right BD	SHIFT	+		Shift + Right
	Left BD	SHIFT	+		Shift + Left
HOME	Home BD	SHIFT	+	HOME SMART	Shift + Smart
D.TUNING	Play/ D. Tuning BD	PICTURE FORMAT			Format
	Pause BD	ECO 3D			3D
MEM P	Stop/ Mem BD	AD SUBT			Subt
TUNING−	<</ Tuning- BD	SHIFT	+	PICTURE FORMAT	Shift + Format
TUNING+	>>/ Tuning+ BD	SHIFT	+	ECO 3D	Shift + 3D
PRESET−	I <</ Preset- BD	CH −			Ch -
PRESET+	>>I / Tuning+	+ CH			Ch +
	Vol +	+ VOL			Vol +
	Vol -	VOL −			Vol -
	Mute	MUTE			Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
◿ +	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -
🔇	Mute	MUTE	Mute
SA-CD/ CD	SA- CD/ CD	A	Red
BD	BD	B	Green
VIDEO	Video	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/ 10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING ►	Play/ D. Tuning	PLAY MODE ►	Play
TUNING– ◄◄	<</ Tuning-	«	<<
TUNING+ ►►	>>/ Tuning+	»	>>
❚❚	Pause	❚❚	Pause
MEM P ■	Stop/ Mem	■	Stop
PRESET– ⏮	I <</ Preset -	⏮	I <<
PRESET+ ⏭	>>I / Preset +	⏭	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
BD	BD	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	C	Yellow
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
✥	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
HOME	Home	HOME SMART	Smart
D.TUNING ▶	Play/D.Tuning	PLAY MODE ▶	Play
TUNING− ◀◀	<<Tuning-	«	<<
TUNING+ ▶▶	>>Tuning+	»	>>
PRESET− ⏮	I<<Preset-	⏮	I<<
⏸	Pause	⏸	Pause
MEM P ■	Stop/Mem	■	Stop
PRESET+ ⏭	>>I/Preset+	⏭	>>I
🔇	Mute	MUTE	Mute
⊿ +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -