Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
	TV		Smart
	Tv/Rad		TV/R
	Audio		Dual
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Text		Text
	SUB		Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	EPG		Guide
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	ALT		Pre Ch
	Up/Channel +		Up
	Down/Channel -		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Freeze		Pause
	Browse		Media
	Page+		Ch +
	Page-		Ch -
	Red		Red
	Green		Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
White/Info	Info		