Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open/Close	Eject
Pop-Up Menu	Menu
Home	Smart
Top Menu/Title	Media
Display	Info
Function	Options
Return	Back
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Red	Red
Enter	Ok
Green	Green
Yellow	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue
Audio	Dual
Subtitle	Subt
Angle	Guide
PinP	Format
Repeat	Text
Off	D. Menu
Page Up	Ch +
Page Down	Ch -
Light	List
Reset	Pre Ch
Key	Sleep
Play	Play
<<	<<
3D	3D
>>	>>
I <<	I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
SKIP	>>I		>>I
REPLAY	Replay	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Stop		Stop
SKIP SEARCH	Skip Search	SEARCH TV/R	TV/R
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
CH	CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
7	7	7	7
0	0	0	0
9	9	9	9
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + Ok
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit