Mandis shop

Belson BSA4700

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STANDBY	Standby		Power		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
+ CEN	CEN+	1	1		
– CEN	CEN-	4	4		
+ SUR	SUR+	2	2		
– SUR	SUR-	5	5		
+ SUB	SUB+	3	3		
– SUB	SUB-	6	6		
INPUT SEL	Input SEL	TIMER AV	AV		
DSP	DSP	HOME SMART	Smart		
+ BASS	Bass+	▲	Up		
– BASS	Bass-	▼	Down		
+ TREBLE	Treble+	+ CH	Ch +		
– TREBLE	Treble-	CH –	Ch -		
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +		
VOL-	Vol-	VOL –	Vol -		

https://alle-fernbedienungen.de/de/Belson/1063745-20334-ersatzfernbedienung-fur-Belson-BSA4700.html