Mandis shop

Toshiba 200121

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	ON / STANDBY		Power
INPUT	INPUT	Source	Source
SET UP	Set Up	Auto	Auto
MENU	MENU	Menu	Menu
MUTE	MUTE	Mute Blank	Blank / Mute
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
	UP		Up
VOL-	LEFT		Left
	ENTER	Enter	Enter
VOL+	RIGHT		Right
	DOWN		Down
RETURN	RETURN	Mode	Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alleferbedienungen.de/toshiba/1685-167-ersatzfernbedienung-fur-toshiba-ct-90205-23065.htm