Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
TXT	Text / Goto
))[ ]	Audio / Lang I/II
Rec	Rec / Rec Mode
[>]	Eject / Surround
Stop	Stop / Hold
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
<<	I<< / Preset-
>>	>> / Tune+
>>	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue / Prime Video / Random
I_I	Sound / Title
Del	Exit / Cancel / Clear
Vol+	Vol+
Home	Menu / Home
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Mouse	Smart / List
CH-	CH- / Page-
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Settings	Setup / OPT /
Back	Back / Return
EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RECALL	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
FAV	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format		