Mandis shop

Nakamichi AMPLIFIER1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power		Power
Phono	Phono	1	1
CD	CD	2	2
Tuner	Tuner	3	3
Aux	Aux	4	4
Tape1	Tape1	5	5
Tape2	Tape2	6	6
Volume	Vol+	+ VOL	Vol +
Volu	Vol-	VOL −	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alle-fernbedienungen.de/de/Nakamichi/1063872-94237-ersatzfernbedienung-fur-Nakamichi-Amplifier1.html