Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≧10	+10	GUIDE	Guide
SEARCH MODE	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
SKIP	I<<		I<<
SKIP	>>I		>>I
SEARCH	<<		<<
SEARCH	>>		>>
STOP	Stop		Stop
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE	Play
FRAME	II>/Frame		Pause
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SLOW	Slow	ECO 3D	3D
A-B REPEAT	A-B Repeat	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
ANGLE	Angle	APP MEDIA	Media		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart		
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep		