Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / AV	0
0 / AV	AV / Input / RDS
Red / Zoom	Red / Netflix / Search
Red / Zoom	Zoom / Size
Green / Lang	Green / APP / Repeat
Green / Lang	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i	Info / Angle
Text	Text / Goto
TV	Shift + 1
TV	TV/Radio /
Up / P+	Up
Up / P+	CH+ / Page+
Menu / OK	Menu / Home
Menu / OK	OK
Left / Vol-	Vol-
Left / Vol-	Left
Right / Vol+	Right
Right / Vol+	Vol+
Down / P-	Down
Down / P-	CH- / Page-
[□]	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
F.T/L	<<	TUNE-	<< / Tune-
	[?]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	♦	TUNE+	>> / Tune+
	[◷]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	[X]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	[≡i]	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol-	Vol-		
Vol-	Left		
Vol+	Vol+		
Vol+	Right		
Up	Up		
Up	CH+ / Page+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Down	Down		
Down	CH- / Page-		
Stop	Stop / Hold		
Power DVD	Power		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol+	Right		
Vol-	Vol-		
Vol+	Vol+		
Vol-	Left		
Up	Up		
Up	CH+ / Page+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Down	Down		
Down	CH- / Page-		
Stop	Stop / Hold		
Power VCR	Power		