Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUDIO I/II	Audio I/II	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL −	Vol -
SOURCE	Red / Source	TIMER AV	AV
SOURCE	Red / Source	SHIFT + A	Shift + Red
TV MENU	Green / TV	TOP MENU MENU	Menu
TV MENU	Green / TV	SHIFT + B	Shift + Green
PMODE	Yellow / PMode	PICTURE FORMAT	Format
PMODE	Yellow / PMode	SHIFT + C	Shift + Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SMODE	Blue / SMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SMODE	Blue / SMode	SHIFT + D	Shift + Blue
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
REPEAT	Blue / Repeat	D	Blue
REPEAT	Blue / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
HOLD II/▶	Pause/Play / Hold	PLAY MODE ▶	Play
HOLD II/▶	Pause/Play / Hold	II	Pause
SIZE	Size	ECO 3D	3D
MIX	Mix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REVEAL	Reveal	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TXT INDEX	TXT Index	ZOOM ⏏	Eject
SUBPAGE I◀◀	I<< / Subpage	I<<	I<<
LANG ▶▶I	>>I / Lang	>>I	>>I
FAV- ■	Stop / FAV -	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV- ■	Stop / FAV -	SHIFT + ◀	Shift + Left
FAV ◀◀	<< / FAV	<<	<<
FAV ◀◀	<< / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+ ▶▶	>> / FAV+	>>	>>
FAV+ ▶▶	>> / FAV+	SHIFT + ▶	Shift + Right
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
USB/SD	USB/SD	APP MEDIA	Media
RECORDER	Recorder	REC MODE ●	Rec
CH.LIST	CH.List	DISC NAV LIST	List
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R