Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I / ⏻	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TUNER/ BAND	Tuner / Band	B	Green
FUNCTION	Function	SETTINGS OPT	Options
– PRESE	I<< / Preset-		I<<
RESET +	>>I / Preset+		>>I
SLOW – TUNING	<< / Tuning- / <I Slow		<<
SLOW UNING +	>> / Tuning+ / Slow I>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
DVD TOP MENU – ALBUM	DVD Top Menu / Album-	CH –	Ch -
DVD TOP MENU – ALBUM	DVD Top Menu / Album-	TOP MENU MENU	Menu
DVD MENU ALBUM +	DVD Menu / Album+	+ CH	Ch +
DVD MENU ALBUM +	DVD Menu /	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
DVD DISPLAY	DVD Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
DVD SET UP	DVD Set Up	DISC NAV LIST	List
DIRECT	Auto Format	ECO 3D	3D
NIGHT MODE	Night Mode	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
TV/VIDEO	TV/Video	TIMER AV	AV
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0 0	0	0	0
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
AMP MENU	AMP Menu	HOME SMART	Smart
TUNER MENU	Tuner Menu	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FM MODE	FM Mode	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV I/⏻	Power Tv	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0 0	0/10	0	0
-/-- >10	-/--	-/-- GUIDE	Guide
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV VOL +	Tv Vol+	+ VOL	Vol +
–	Tv Vol-	VOL –	Vol -
TV CH +	Tv CH+	+ CH	Ch +
–	Tv CH-	CH –	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung