Mandis shop

Swisstec S15-7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV	TV	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
		GUIDE	Guide
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Up		Up
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH –	Ch -
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL –	Vol -

https://alle-fernbedienungen.de/de/Swisstec/1064120-24173-ersatzfernbedienung-fur-Swisstec-SWI-S15-7NG.html