Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
+ V	Vol+	+ VOL	Vol +
V −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
APP	APP	APP MEDIA	Media
HISTORY	History	SETTINGS OPT	Options
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[i]	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	·=	TOP MENU MENU	Menu
	Home	HOME SMART	Smart
LANG	O)/Lang	SOUND DUAL	Dual
	Back	RETURN BACK	Back
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
3D	3D	ECO 3D	3D
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	«	<<
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	»	>>
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung