Mandis shop

JEFF ROWLAND STEREO

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off		Power		
Mute	MUTE	Mute		
Input/Source	TIMER AV	AV		
CD Play	PLAY MODE ▶	Play		
CD F.FWD	≫	>>		
Volume+	+ VOL	Vol +		
CD Rewind	≪	<<		
CD Pause	❚❚	Pause		
Volume-	VOL −	Vol -		
Prev./Prog-	⏮	I<<		
Next/Prog+	⏭	>>I		

https://alle-fernbedienungen.de/de/JEFF-ROWLAND/1064239-gleichwertige-fernbedienung-JEFF-ROWLAND-Stereo.html