Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / PP	Green / APP / Repeat
Yellow / Analo	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Left	Left
Right	Right
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Down	Down
Recall	Back / Return
Sleep	Sleep / Timer
Status	Info / Angle
Tv/TXT	Text / Goto
Stop	Stop / Hold
Reveal	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
MIX	Mix	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
SUBCODE	Subcode	SLOW	Play / Slow		
INDEX	Index	REC MODE	Rec / Rec Mode		