Mandis shop

Panasonic N2QAJB000099

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	All Disc	TV/Radio /
Muting	Mute / Dimmer	Top Menu/Direct Navigator	D.Menu / Top
Play DVD/CD	Play / Slow	Setup	Setup / OPT /
Pause/Disc Pause	Pause / Step / Freeze	Q Replay	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Tv/AV	AV / Input / RDS
Rec	Rec / Rec Mode	Menu/Play List	Menu / Home
<< Slow/Search	<< / Tune-	Up	Up
Slow/Search >>	>> / Tune+	P.Memory	Info / Angle
I<<Rew	I<< / Preset-	Left	Left
>>I/FF	>>I / Preset+	Enter	OK
Sound	Sound / Title	Right	Right
M. Re-master	Audio / Lang I/II	Cancel	Exit / Cancel / Clear
Subwoofer	Subtitle / EQ	Down	Down
Surround	Eject / Surround	Return	Back / Return
Group	Picture / Format	Vol+	Vol+
A.Only	Zoom / Size	Auto Off	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer	Tv CH+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol-	VOL –	Vol-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
V TV CH	Tv CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
≧10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
PGM	PGM	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ANGLE/PAGE	Angle/Page	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISC	Disc	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TAPE	<> Tape	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
PLAY MODE	Play Mode	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PLAY/ REC	Play/Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
TV VOL +	Tv Vol+	SHIFT + VOL +	Shift + Vol+
– TV VOL	Tv Vol-	SHIFT + VOL –	Shift + Vol-
FL DISPLAY	FL Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
TUNER/ AUX	Tuner/AUX	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6