Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL –	Vol -
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
SCART	Scart	HOME SMART	Smart
PC	PC	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
MPX	MPX	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
INDEX	Index	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REVEAL	Reveal	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
SIZE	Size	ZOOM	Eject
MIX	Mix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
HOLD	Hold		Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung