Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
.:I	Smart / List		
Timer	Sleep / Timer		
(=	Display / Media		
Back	Back / Return		
-	Down		
+	Up		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
.:I	Smart / List		
Timer	Sleep / Timer		
(=	Display / Media		
Back	Back / Return		
-	Down		
+	Up		