Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
- LIST	List	DISC NAV LIST	List
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECENT	Home/Recent	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Wheel Up		>>I
	Wheel Down		I<<
3D	3D	ECO 3D	3D
	Source	TIMER AV	AV
	☼	SETTINGS OPT	Options
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
FOCUS	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung