Mandis shop

Epson 1500150

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
HDMI1	Source
HDMI2	Shift + Source
Component	Comp / Video
PC	Mode
S-Video	Shift + Mode
Video	Shift + Comp / Video
Default	Auto
ESC	Freeze / Timer
Up	Up
Left	Left
Enter	Enter
Right	Right
Down/Line	Down
Menu	Menu
Memory	Volt / Focus
Color Mode	+ / Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RGBCMY	Vol - / Page -
Aspect	Eco / Aspect
Gamma	- / Stop
Sharpness	Vol + / Page +
Pattern	Help / Info
Blank	Blank / Mute

https://alle-fernbedienungen.de/de/Epson/1064759-66119-ersatzfernbedienung-fur-Epson-1500150.html