Mandis shop

Panasonic 6451058157

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER		Power	
AUTO SETUP		Auto	
COMPUTER 1		Video / Comp	Comp / Video
COMPUTER 2		Shift + Mode	Shift + Mode
HDMI		Mode	
VIDEO		Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO		Focus / Volt	Volt / Focus
COMPONENT		Invert / 3D	3D / Invert
DIGITAL LINK		Shift + Menu	Shift + Menu
▲		Up	
▼		Down	
>		Right	
<		Left	
ENTER		Enter	
MENU		Menu	
SCREEN		Source	
KEYSTONE		Shift + Up	Shift + Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO.		Info / Help	Help / Info
LAMP		Shift + Auto	Shift + Auto
FREEZE		Timer / Freeze	Freeze / Timer
AV MUTE		Mute / Blank	Blank / Mute
P-TIMER		Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer
D.ZOOM +		Play	+ / Play
D.ZOOM -		Stop	- / Stop
VOL +		Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOL -		Page▼ / Vol	Vol - / Page -
IMAGE		Aspect / Eco	Eco / Aspect
MUTE		Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1064769-66178-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-6451058157.html