| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| Reset | Reset | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mute | Mute | MUTE | Mute / Dimmer |
| Shift | Shift | SMART | Smart / List |
| Interval | Interval | DISPLAY | Display / Media |
| Clock | Clock | FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| Up | Up | Up | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Left | Left | Left | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| Right | Right | Right | Right |
| Down | Down | Down | Down |
| Exit | Exit | EXIT | Exit / Cancel / Clear |
| Edit | Edit | BACK | Back / Return |
| F1 | F1 | SOUND | Sound / Title |
| F2 | F2 | AUDIO | Audio / Lang I/II |
| F3 | F3 | SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| F4 | F4 | Eject | Eject / Surround |
| F5 | F5 | PICTURE | Picture / Format |
| F6 | F6 | ZOOM | Zoom / Size |
| F7 | F7 | SLEEP | Sleep / Timer |
| F8 | F8 | TV/RADIO | TV/Radio / |
| F9 | F9 | D.MENU | D.Menu / Top |
| F10 | F10 | SETUP | Setup / OPT / |
| F11 | F11 | TEXT | Text / Goto |